

部品指示ポカヨケシステム構築

SmartAutomation® 部品指示

ヒューマンエラーを防止



取出側

取り間違い対策

ランプ指示とアの開閉により間違ったところから取ることはなく、ほかミスを完全にシャットアウト！

簡単な設定で生産する種類に応じて、取り出す部品の組み合わせを紐づけます。あとは生産順序で取るだけ！

取り出し設定


設定画面

簡単な設定で運用できます



※ユーザー様毎のご要望でカスタム画面作成サービスを承ります。システム構築のご注文もお受けします。

I/O画面



供給側

供給側

投入間違い対策

類似部品の増加で投入ミスが発生、電磁ロックで、誤った戻し入れを防ぐ！


部品コードと投入間口を紐づける事でドアが開いた箇所に投入するだけ。

供給設定

簡単な設定でバーコードと間口を紐づけます。あとはBORで読み込むだけ！


リモートI/O EtherCATモニタ

安全性が楽々！機器設定も、機器交換も、運転状態が楽々モニタリング！




- ポカヨケロッカー-LCK
- ①ポカヨケロック
 - ②ポカヨケドア
 - ③ポカヨケランプ
 - ④ポカヨケシャッター


一導入工場実績グラフ




電磁ロック付きポカヨケドアでヒューマンエラーを防ぐ！



【短納期】三洋機工製 EtherCAT電磁ロックドアシステム



【長納期】三菱電機製 ASLINK や Panasonic製 S-Link/V



ポカよけコントローラSKY-mini 三洋機工(株)ブランド

表示器: CETOP-SC, OETOP2-SD5

ソフトPLCコントローラ: CODESYS, EtherCAT マスタ内蔵, OETOP2-SC2-UB

EtherCAT用 入出力ユニット

CETOP2-DAC320-R/SY 入力16/出力16

三洋機工(株)ブランド

外形寸法図 (単位: mm) 詳細寸法は図面を参照してください。

ポカヨケロッカー-LCKシリーズ 三洋機工(株)ブランド

ポカヨケドア: LCK-DR3L, LCK-DR3B

ポカヨケランプ: LCK-LP1L, LCK-LP1B

ポカヨケロック: LCK-LK2 (-E)

ポカヨケシャッター: LCK-SH3

次世代スマートファクトリーシステム

SANYO next-generation Smart Factory System

三洋機工株式会社 SANYO MACHINE WORKS, LTD. SmartAutomation®

技術E-mail: webmaster@smartautomation.jp

本社: 〒481-854 愛知県北名古屋市沖村岡1番地

TEL (0568)21-1111 FAX (0568)23-4711

営業部 TEL (0568)21-1115~7 FAX (0568)25-4295

FAシステム開発部 TEL (0568)21-2294 FAX (0568)25-4295

営業部: 〒105-0004 東京都港区新橋5-14-4 新倉ビル8F (東京事務所) TEL (03)3435-8660 FAX (03)3435-8661